

* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza. * La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respetar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso). * La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado con el agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones). * La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación). Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse sólo a: boquilla, cartucho, cabeza del atomizador, colgante y funda de cuero. * Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra. Joyetech se reserva el derecho de decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía. Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com		Spanish Joye510CC 6	
5 Joye510CC Spanish			

Opmerking vóór het gebruik Bedankt dat u gekozen hebt voor een Joyetech-product! Lees voor het juiste gebruik deze handleiding aandachtig door. Indien u meer informatie wilt of vragen hebt over het product of het gebruik ervan, neemt u contact op met uw lokale wederverkoper van Joyetech-producten of gaat u naar onze website op www.joyetech.com. Productinleiding De Joye510CC heeft een aantrekkelijk ontwerp en is verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren: zilver, matzwart, matwit, roze, paars, hemelsblauw en rood. Daarnaast zijn de C1 atomizer-kop en het mondstuk van de Joye510CC beide vervangbaar. We hopen dat de Joye510CC u een geheel nieuwe ervaring biedt. Standaardconfiguratie <table><tr><th colspan="2">Enkelpak</th><th colspan="2">Dubbelpak</th></tr><tr><td>2x Joye510CC mondstuk</td><td>1x Joye510CC accu (150 mah/280 mah)</td><td>3x Joye510CC mondstuk</td><td>2x Joye510CC accu (150 mah/280 mah)</td></tr><tr><td>1x Joye510CC atomizer-buisje</td><td>1x adapter</td><td>2x Joye510CC atomizer-buisje</td><td>1x adapter</td></tr><tr><td>1x Joye510CC basis</td><td>1x USB-kabel</td><td>2x Joye510CC basis</td><td>1x USB-kabel</td></tr><tr><td>2x C1 atomizer-kop</td><td>1x handleiding en garantiekaart</td><td>5x C1 atomizer-kop</td><td>1x handleiding en garantiekaart</td></tr></table>		Enkelpak		Dubbelpak		2x Joye510CC mondstuk	1x Joye510CC accu (150 mah/280 mah)	3x Joye510CC mondstuk	2x Joye510CC accu (150 mah/280 mah)	1x Joye510CC atomizer-buisje	1x adapter	2x Joye510CC atomizer-buisje	1x adapter	1x Joye510CC basis	1x USB-kabel	2x Joye510CC basis	1x USB-kabel	2x C1 atomizer-kop	1x handleiding en garantiekaart	5x C1 atomizer-kop	1x handleiding en garantiekaart	Montage 1. Schroef de atomizer-kop op de accu. 2. Schroef de basis op de atomizer-kop. 3. Schroef het atomizer-buisje en het mondstuk op het apparaat. Vloeistof bijvullen Schoef het atomizer-buisje los van de basis. Vul het apparaat met e-vloeistof via de onderzijde van het buisje en schroef de accu op het apparaat. Zie de onderstaande afbeeldingen: Gebruiksaanwijsties 1. In-/uitschakelen: Klik binnen 1,5 seconde 5x op de knop om het apparaat in of uit te schakelen. De knop knippiert 5x. 2. Houd de knop ingedrukt terwijl u rookt. De knop gaat dan feller branden. 3. Algemene beveiliging: als u de knop langer dan 10 seconden ingedrukt houdt, wordt de accu uitgeschakeld en knippert de knop 10x. 4. Beveiliging tegen kortsluiting: indien er sprake is van kortsluiting, wordt de accu uitgeschakeld en knippert de knop 3x.	
Enkelpak		Dubbelpak																					
2x Joye510CC mondstuk	1x Joye510CC accu (150 mah/280 mah)	3x Joye510CC mondstuk	2x Joye510CC accu (150 mah/280 mah)																				
1x Joye510CC atomizer-buisje	1x adapter	2x Joye510CC atomizer-buisje	1x adapter																				
1x Joye510CC basis	1x USB-kabel	2x Joye510CC basis	1x USB-kabel																				
2x C1 atomizer-kop	1x handleiding en garantiekaart	5x C1 atomizer-kop	1x handleiding en garantiekaart																				
1 Joye510CC Dutch		Dutch Joye510CC 2																					

Opladen 1. Sluit de USB-kabel aan op de onderzijde van de Joye510CC aan en steek de USB-poort in de adapter of een andere stroomvoorziening, zoals een computer. Wanneer de accu wordt aangesloten op een stroomvoorziening, knippert de knop 5x snel. Tijdens het opladen knippert de knop 1x per seconde. Wanneer de accu is opgeladen, is de knop uit. 2. U kunt tijdens het opladen gewoon roken. Als de accu echter dusdanig leeg is, wordt u aangeraden deze eerst een half uur op te laden voordat u de e-sigaret gebruikt. Voorzorgsmaatregelen 1. Laat uw Joye510CC alleen repareren door Joyetech. Probeer het apparaat niet zelf te repareren om beschadiging of persoonlijk letsel te voorkomen. 2. Stel de Joye510CC niet bloot aan hoge temperaturen of een vochtige omgeving. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. De aanbevolen omgevingstemperatuur is 0 tot 45 graden tijdens het opladen en -10 tot 60 graden tijdens het gebruik.		3. Gebruik voor de Joye510CC geen onderdelen van andere merken e-sigaretten. Als u dit toch doet en het apparaat hierdoor beschadigd raakt, kan Joyetech niet aansprakelijk worden gehouden en vervalt de garantie. Garantievoorwaarden Lees de garantiekaart voor uw Joyetech-product. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door verkeerd gebruik. Onze garantie is niet geldig voor producten gekocht van derden. Joyetech repareert enkel apparaten als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. Onder deze garantie worden defecte producten van het merk Joyetech gratis gerepareerd. Deze garantie is geldig tot 90 dagen na de datum van aankoop door de eindgebruiker. 2. Deze garantie vervalt in de volgende situaties: * De klant kan geen garantiekaart en origineel aankoopsbewijs overhandigen. * Het defect of de schade is veroorzaakt door verkeerd gebruik of een niet-geautoriseerde reparatie. * Het defect of de schade is veroorzaakt door overmatige kracht, zoals vallen. * Het defect of de schade is veroorzaakt door gebruik buiten de aanbevolen gebruiksomstandigheden (zie de voorzorgsmaatregelen in de handleiding).	
3 Joye510CC Dutch		Dutch Joye510CC 4	

* Het defect of de schade is veroorzaakt door verkeerd gebruik van water of andere vloeistoffen (zie de gebruiksinstructies in de handleiding). * Het defect of de schade is veroorzaakt door gebruik van niet-Joyetech-componenten (oplader, accu en stroomkabel). 3. Deze garantie dekt geen persoonlijke items of verbruiksgoederen en toebehoren, inclusief maar niet beperkt tot: mondstuk, cartridge, atomizer-kop, draagkoord en lederen hoes. 4. Deze garantie is niet geldig voor niet-Joyetech-producten. Deze garantie is alleen geldig voor Joyetech-producten voor de garantieperiode van 90 dagen vanaf de datum van aankoop zoals aangegeven op het aankoopsbewijs. De uiteindelijke beslissing in alle garantiesituaties ligt bij Joyetech. Joyetech mag de inhoud van deze garantievoorwaarden herzien. Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. E-mail: info@joyetech.com		Dutch Joye510CC 6	
5 Joye510CC Dutch			

Внимание! Благодарим вас за выбор продукции Joyetech! Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом использования устройства. Если вам необходима дополнительная информация, обратитесь к локальному представителю, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com Описание Модель Joye510CC отличается изысканным тонким дизайном и Семь выбором цветов: матовый черный, серебро, матовый белый, жемчужно-розовый, пурпурный, небесно-голубой и красный. Помимо того, в Joye510CC используется система сменных испарителей C1, сокращающая затраты пользователя на парение. Сменные испарители являются расходным материалом, их можно приобрести отдельно. Мундштук также съемный и может быть заменен на любой другой формата 510. Мы надеемся, что все это обеспечит для вас совершенно новые ощущения от электронного парения. Состав набора <table><tr><th colspan="2">Одинарный набор</th><th colspan="2">Двойной набор</th></tr><tr><td>2xМундштука Joye510CC</td><td>1xАккумулятор (150mah/280mah)</td><td>3xМундштука Joye510CC</td><td>2xАккумулятор (150mah/280mah)</td></tr><tr><td>1xКорпус атомайзера</td><td>1xСетевой адаптер USB</td><td>21xКорпус атомайзера</td><td>1xСетевой адаптер USB</td></tr><tr><td>1xОснование атомайзера</td><td>1xКабель USB</td><td>2xПодставка атомайзера</td><td>1xКабель USB</td></tr><tr><td>2xСменных испарителя C1</td><td>1xИнструкция на русском языке</td><td>5xСменных испарителя C1</td><td>1xИнструкция на русском языке</td></tr></table>		Одинарный набор		Двойной набор		2xМундштука Joye510CC	1xАккумулятор (150mah/280mah)	3xМундштука Joye510CC	2xАккумулятор (150mah/280mah)	1xКорпус атомайзера	1xСетевой адаптер USB	21xКорпус атомайзера	1xСетевой адаптер USB	1xОснование атомайзера	1xКабель USB	2xПодставка атомайзера	1xКабель USB	2xСменных испарителя C1	1xИнструкция на русском языке	5xСменных испарителя C1	1xИнструкция на русском языке	Сборка перед началом использования 1. Поместите сменный испаритель в гнездо на верхнем торце аккумулятора «носиком» для подачи жидкости вверх. 2. Навинтите поверх сменного испарителя основание атомайзера. 3. Навинтите на основание атомайзер корпус атомайзера, после чего присоедините к нему мундштук. Заправка жидкостью Отвинтите корпус атомайзера от основания. Переверните корпус, вставьте носик флакона с жидкостью в центральное отверстие в силиконовой пробке, расположенной внутри корпуса атомайзера. Заполните атомайзер, слегка надавливая на стенки флакона. Уровень жидкости при заправке можно контролировать через прозрачные окна в корпусе атомайзера. Не заполняйте атомайзер жидкостью до краев, оставьте примерно 1/5 объема пустым. Если вы заправляли новую электронную сигарету, или перед заправкой установили новый сменный испаритель, после первой заправки перед началом использования подождите около минуты, чтобы испаритель успел пропитаться жидкостью. Использование: 1. Для включения/выключения электронной сигареты нажмите на кнопку 5 раз подряд в течении 1.5 секунд.	
Одинарный набор		Двойной набор																					
2xМундштука Joye510CC	1xАккумулятор (150mah/280mah)	3xМундштука Joye510CC	2xАккумулятор (150mah/280mah)																				
1xКорпус атомайзера	1xСетевой адаптер USB	21xКорпус атомайзера	1xСетевой адаптер USB																				
1xОснование атомайзера	1xКабель USB	2xПодставка атомайзера	1xКабель USB																				
2xСменных испарителя C1	1xИнструкция на русском языке	5xСменных испарителя C1	1xИнструкция на русском языке																				
1 Joye510CC Russian		Russian Joye510CC 2																					

Индикатор кнопки мигнет 5 раз для подтверждения включения/выключения. 2. Нажмите кнопку, удерживайте ее нажатой и сделайте плавную затяжку. Не отпускайте кнопку до конца затяжки. Индикатор кнопки при этом будет светиться. 3. Защита испарителя: в целях защиты испарителя максимальная длительность затяжки ограничена 10-ю секундами. Если удерживать кнопку нажатой более 10 секунд, индикатор мигнет 10 раз и подача напряжения на испаритель прекратится автоматически. 4. Защита от короткого замыкания: если в испарителе произошло короткое замыкание, индикатор мигнет три раза. 5. Имейте в виду, что любая электронная сигарета – по сути, нагревательный прибор. А значит, при работе может достаточно сильно нагреваться, особенно в районе испарителя. Это нормально и не является признаком неисправности. Зарядка аккумулятора • Поместите нижний конец аккумулятора в магнитный «стаканчик» USB-кабеля из комплекта поставки. Подключите кабель к сетевому адаптеру USB или к любому другому USB-порту с питанием (например, к USB-порту персонального компьютера). В момент подключения индикатор на аккумуляторе должен быстро мигнуть 5 раз, а в процессе зарядки он мигает примерно 1 раз в секунду. После завершения зарядки аккумулятора индикатор перестает мигать и гаснет, зарядка прекращается автоматически. • Вы можете пользоваться вашей электронной сигаретой прямо в процессе зарядки, но, если аккумулятор		был полностью разряжен, мы настоятельно рекомендуем сначала зарядить его хотя бы наполовину. Замена испарителя Сменный испаритель является расходным материалом, и может быть легко заменен пользователем самостоятельно. Признаками необходимости замены сменного испарителя являются: ухудшение вкусовых качеств электронной сигареты, появление посторонних привкусов, в том числе «горелого» привкуса, уменьшение количества пара. Для замены сменного испарителя: • Отвинтите корпус атомайзера от основания. • Отвинтите основание атомайзера от аккумулятора • Извлеките использованный сменный испаритель из гнезда в верхнем торце аккумулятора, и поместите на его место новый. • Навинтите поверх сменного испарителя основание атомайзера. • Привинтите к основанию атомайзера корпус атомайзера.	
3 Joye510CC Russian		Russian Joye510CC 4	

Внимание: 1. По вопросам ремонта и гарантийного обслуживания обращайтесь в компанию Joyetech или к официальным дистрибуторам в Вашем регионе. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. 2. Не храните 510-CC в местах, доступных прямым солнечным лучам, а также в местах с высокой влажностью. Подходящая рабочая температура при зарядке от 0 C до 45 C, при использовании – от -10C до 60C. 3. Не рекомендуется использовать комплектующие и запасные части других производителей. Это может сократить срок службы данного изделия или привести к его поломке. В случае использования данного продукта совместно с комплектующими частями других марок, компания Joyetech снимает с себя обязательство по гарантийному обслуживанию продукта. Гарантия По вопросам гарантии и возврата продукции Joyetech обращайтесь к региональным представителям компании. Мы не несем ответственности за какие-либо сбои, вызванные человеческим фактором. Наша гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у сторонних поставщиков. Условия гарантии На данный продукт распространяется гарантия производителя Joyetech с рядом ограничений. С учетом определенных условий, компания Joyetech гарантирует отсутствие в своих продуктах дефектов материалов и высокое качество изготовления, что при правильной эксплуатации гарантирует работу изделия в течение		90 (девяносто) дней с момента продажи продукта авторизованным дистрибутором компании Joyetech. Гарантия Joyetech не распространяется на: -расходные материалы, в том числе на картриджи, картмайзеры, испарители; -на косметические повреждения, включая царапины, вмятины и повреждения пластика; -ущерб в результате несчастных случаев, злоупотреблений, неправильного использования продукта, попадания влаги, пожара или других внешних воздействий; -ущерб, причиненный эксплуатацией или предполагаемым использованием продукта за пределами установленных Joyetech ограничений или несоблюдением инструкций по эксплуатации; -ущерб из-за обслуживания или ремонта, выполняемого любой другой сторонней организацией, кроме уполномоченных компаний Joyetech; -повреждения, вызванные внесением изменений в конструкцию или функционал изделия, составных частей и расходных материалов; -дефекты, вызванные технологическим износом или иным образом из-за нормального старения продукта. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email:info@joyetech.com	
5 Joye510CC Russian		Russian Joye510CC 6	

Informacje o użytkowaniu Dziękujemy za wybór produktów Joyetech! Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję aby zapewnić poprawne użytkowanie. Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź potrzebują dodatkowych informacji na temat produktu, proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedzić naszą stronę internetową www.joyetech.com. Informacje o produkcie Joye510CC charakteryzuje się eleganckim, smukłym wyglądem i występuje w siedem pięknych wersjach kolorystycznych: srebrny, czarny matowy, biały matowy, różowy perłowy, fioletowy, błękitny oraz czerwony. Dodatkowo, główka atomizera C1 oraz jego ustnik są wymienne. Mamy nadzieję, że spodobają się Państwu zupełnie nowe doświadczenia z Joye510CC. Standardowa konfiguracja <table><tr><th colspan="2">Zestaw pojedynczy</th><th colspan="2">Zestaw podwójny</th></tr><tr><td>2x Ustnik</td><td>1x Bateria (150mAh/280mAh)</td><td>3x Ustnik</td><td>2x Bateria (150mAh/280mAh)</td></tr><tr><td>1x Tulejka atomizera</td><td>1x Adapter</td><td>2x Tulejka atomizera</td><td>1x Adapter</td></tr><tr><td>1x Podstawa</td><td>1x Kabel USB</td><td>2x Podstawa</td><td>1x Kabel USB</td></tr><tr><td>2x Główka atomizera C1</td><td>1x Instrukcja i karta gwarancyjna</td><td>5x Główka atomizera C1</td><td>1x Instrukcja i karta gwarancyjna</td></tr></table>		Zestaw pojedynczy		Zestaw podwójny		2x Ustnik	1x Bateria (150mAh/280mAh)	3x Ustnik	2x Bateria (150mAh/280mAh)	1x Tulejka atomizera	1x Adapter	2x Tulejka atomizera	1x Adapter	1x Podstawa	1x Kabel USB	2x Podstawa	1x Kabel USB	2x Główka atomizera C1	1x Instrukcja i karta gwarancyjna	5x Główka atomizera C1	1x Instrukcja i karta gwarancyjna	Spособ складания • Прижмкрé гóлькóу атомизера до батерiи. • Прижмкрé подставóу до гóлькi атомизера. • Цóлощó прижмкрé до тóлеjkи атомизера i устника. Spособ налевания liquidu Одрéкрé тóлеjkóу атомизера до подставы. Влéж liquid до отвору на доле тóлеjkи i прижмкрé до батерiи. Spособ уыткования 1. Прижмкрé блокования/одбловкования батерiи: Нацищнй прижмск 5 разы в ciągu 1,5 секунды, aby заблокóвац/одбловкóвац урзгдzenie. Дiода зашвeцi сi 5 разы. 2. Трzymaj прижмск подчас зацягания, дiода бóдзiе свeцiла corаз јаснeј. 3. Забeзпечeнiе прeд прeжгзганием: Если прижмск бóдзiе вцiщнeј длузeј нiж 10 секунд, батерiа рóзлчзсь сi ы автоматычнe, а дiода зашвeцi сi 10 разы. 4. Забeзпечeнiе прeд звarcиeм: Если дóждiе до звarcиa, батерiа вылчзсь сi, а дiода зашвeцi сi 3 разы.	
Zestaw pojedynczy		Zestaw podwójny																					
2x Ustnik	1x Bateria (150mAh/280mAh)	3x Ustnik	2x Bateria (150mAh/280mAh)																				
1x Tulejka atomizera	1x Adapter	2x Tulejka atomizera	1x Adapter																				
1x Podstawa	1x Kabel USB	2x Podstawa	1x Kabel USB																				
2x Główka atomizera C1	1x Instrukcja i karta gwarancyjna	5x Główka atomizera C1	1x Instrukcja i karta gwarancyjna																				
1 Joye510CC Poland		Poland Joye510CC 2																					

Spособ лóadowania 1. Подлчзз кабел USB до долнeј чéсткi е-папiероса, а настeпнe подлчзз цóлощó до втычкi каб iннeгó жрóдла прáду, нр. до компютера. В момeнтe подлчззeния батерiи до лóadowкi дiода зашвeцi сi швeзко 5 разы. Подчас лóadowania дiода мруга раз на сeкундe. Gdy батерiа бóдзiе в пeлнi налóadowана, дiода згашнe. 2. Е-палeнiе подчас лóadowania јeст мóжлiвe, јeднак gdy пoявiсь острeжeнiе о ниским станiе налóadowania батерiи лóаемы, aby najпiерw лóadowaц батерiе прeз co najмнeј пóл гóдзiны. Środki ostroжności • Wszelкiе naprawy powinny быц dokonywane wylчznie прeз Joetech. Samодzиелнe прóбы naprawy мógу zakóччzсь сi uszkodzeniem mechanicznym lub zagrożeniem zdrowia. • Nie narażaj Joye510CC na dziaлanie wysокich temperatur lub wilgoci, gdyż мóże to wpłynaц na dziaлanie urzгdzenia. Odpowiednia temperatura podчас лóadowania батерiи wynosi od 0° C do 45° C, а podчас уыткования od -10° C do 60° C.		• Nie zalecamy uыwania Joye510CC з czэсцiami iнnych firm e-papierosów. Uыtkowanie з czэсцiami iнnych firm мóże spowodowaц uszkodzenie produktu i в tym przypadku Joyetech nie ponosi за to odpowiedzialności, а gwarancja бóдзiе unieważniona. Warunki gwarancji Proszэ zapoznaц сi з kartą gwarancyjną produktu Joyetech. Nie јeстеśmy odpowiedzialni за uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym uыtkowaniem. Gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych od osób trzeciech. Joetech zapewnia naprawę urzгdzenia в ramach gwarancji zgodnie з poniższymi warunkami i zastrzeżeniami: • Gwarancja zapewnia darmową naprawę wadliwego produktu marki Joyetech. Okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakupu. • Gwarancja мóże быц unieważniona в przypadku, gdy: • Klient nie okaze karty gwarancyjnej i dowodu zakupu • uszkodzenie produktu spowodowane јeст nieprawidłowym uыtkowaniem lub naprawą poza punktem serwisowym Joyetech • uszkodzenie produktu spowodowane јeст dziaлaniem nadmiernej siły, np. upuszczeniem e-papierosa • uszkodzenie produktu spowodowane јeст uыtkowaniem e-papierosa в niezalecanych warunkach zewnętrznych	
3 Joye510CC Poland		Poland Joye510CC 4	

(patrz: środki ostroжności) • uszkodzenie produktu spowodowane јeст nieprawidłowym uыciem wody lub iнnej cieczy (patrz: instrukcja obsługi) • uszkodzenie produktu spowodowane јeст uыzywaniem e-papierosa з nieoryginalnymi czэсцiami Joyetech (ladowarka, батерiа, кабeл) • Niniejsza gwarancja nie obejmuje елементów, które ulegają екsploatacji в wyniku prawidłowego uыtkowania, m.in. ustnik, kartридж, гóлькa atomizera, skórzane etui. • Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych nieoryginalnych produktów firmy Joyetech. Gwarancja obejmuje tylko oryginalne produkty firmy Joyetech в okresie 90 dni od daty zakupu widocznej na dowodzie zakupu. Joyetech заstrzegа sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji о wажноści gwarancji. Joyetech мóże korygowaц treść warunków niniejszej gwarancji. Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Email: info@joyetech.com		Poland Joye510CC 6	
5 Joye510CC Poland			

Οδηγίες Χειρισμού Σας ευχαριστούμε για την Joyetech επιλογή σας! Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χειρισμού. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν αυτό και την χρήση του παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://gr.joyetech.com Εισαγωγή Το Joye510CC διαθέτει κομψή σχεδίαση και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σεεπτά όμορφα χρώματα: ασήμι, μαύρο ματ, ματ λευκό, πέπλα ροέ, μοβ, μπλε το ουρανού, ή κεφαλή το ατμοποιητή C1 του Joye510CC και το επιστόμιο είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι εύκολα η αντικατάστασή τους. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε μια εντελώς νέα εμπειρία με το Joye510CC . Περιχόμενα βασικού πακέτου <table><tr><th colspan="2">Μονό Πακέτο</th><th colspan="2">Διπλό πακέτο</th></tr><tr><td>2x Joye510CC επιστόμια</td><td>1x Joye510CC Μπαταρία (150mah/280mah)</td><td>3x Joye510CC επιστόμια</td><td>2x Joye510CC Μπαταρία (150mah/280mah)</td></tr><tr><td>1x Σωλήνω Ατμοποίηση</td><td>1x Φίλτ 220V</td><td>2x Σωλήνω Ατμοποίηση</td><td>1x Φίλτ 220V</td></tr><tr><td>1x Joye510CC Βάση</td><td>1x Καλώδιο USB</td><td>2x Joye510CC Βάση</td><td>1x Καλώδιο USB</td></tr><tr><td>2x Κεφαλές ατμοποίηση C1</td><td>1x Φυλλάδιο οδηγιών & εγγύησης</td><td>5x Κεφαλές ατμοποίηση C1</td><td>1x Φυλλάδιο οδηγιών & εγγύησης</td></tr></table>		Μονό Πακέτο		Διπλό πακέτο		2x Joye510CC επιστόμια	1x Joye510CC Μπαταρία (150mah/280mah)	3x Joye510CC επιστόμια	2x Joye510CC Μπαταρία (150mah/280mah)	1x Σωλήνω Ατμοποίηση	1x Φίλτ 220V	2x Σωλήνω Ατμοποίηση	1x Φίλτ 220V	1x Joye510CC Βάση	1x Καλώδιο USB	2x Joye510CC Βάση	1x Καλώδιο USB	2x Κεφαλές ατμοποίηση C1	1x Φυλλάδιο οδηγιών & εγγύησης	5x Κεφαλές ατμοποίηση C1	1x Φυλλάδιο οδηγιών & εγγύησης	Συνδεσμολογία 1. Βιδώστε την κεφαλή το ατμοποιητή στην μπαταρία 2. Βιδώστε την βάση στην κεφαλή το ατμοποιητή 3. Βιδώστε τον σωλήνα το ατμοποιητή και προσαρμόστε το επιστόμιο Γεμίστε με υγρό Ξεβιδώστε τον σωλήνα το ατμοποιητή από την βάση. Γεμίστε με υγρό από την τρύπα στο κάτω μέρος του σωλήνα και βιδώστε πάλι στην μπαταρία. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις φωτογραφίες: Οδηγίες χρήσης 1. Λειτουργία ανάμνησης-σβησίματος: Κάντε κλικ στο κουμπί 5 φορές μέσα σε 1.5s για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής , το φως του πλћκτρου αναβοσβήνει 5 φορές . 2. Παρακάτω συνεχίστε να πατάτε το κουμπί όταν σπνίξετε , και το φως του πλћκτρου θα γίνει έντονο. 3. Προστασία υπερ-λειτουργίας : Εάν κρατήσετε πατημένο το πλћκτρο πάνω από 10 δεύτερεύεπτα, η έξοδος της μπαταρίας θα σβήσει και η λυχνία του πλћκτρου αναβοσβήνει 10 φορές.	
Μονό Πακέτο		Διπλό πακέτο																					
2x Joye510CC επιστόμια	1x Joye510CC Μπαταρία (150mah/280mah)	3x Joye510CC επιστόμια	2x Joye510CC Μπαταρία (150mah/280mah)																				
1x Σωλήνω Ατμοποίηση	1x Φίλτ 220V	2x Σωλήνω Ατμοποίηση	1x Φίλτ 220V																				
1x Joye510CC Βάση	1x Καλώδιο USB	2x Joye510CC Βάση	1x Καλώδιο USB																				
2x Κεφαλές ατμοποίηση C1	1x Φυλλάδιο οδηγιών & εγγύησης	5x Κεφαλές ατμοποίηση C1	1x Φυλλάδιο οδηγιών & εγγύησης																				
1 Joye510CC Greece		Greece Joye510CC 2																					

4. Προστασία βραχυκυκλώματος : Εάν η έξοδος της μπαταρίας σας έχει βραχυκύκλωμα , η έξοδος θα κλείσει , και το φως του πλћκτρου θα αναβοσβήσει 3 φορές Φόρτιση 1. Συνδέστε το USB καλώδιο στην κάτω πλευρά της μπαταρίας Joye510CC , και συνδέστε το θύρα USB στον προσαρμογέα τούβου ή σε άλλη πηγή, π.χ. έναν υπολογιστή . Όταν η μπαταρία συνδεθεί в φόρτα , το φως του πλћκτρου αναβοσβήνει 5 φορές γρήγορα . Όταν φορτίει , το πλћκτρο αναβοσβήνει 1 φορά κάθε δευτερεύεπτο . Εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία του πλћκτρου σβήνει . 2. Μπορείτε να σπνίξετε κατά τη φόρτιση , αλλά αν πέσει αρκετά η ισχύς , παρακαλώ να φορτίσετε αρχικά την μπαταρία για τουλάχιστον μισή ώρα. Προφυλάξεις 1. Για επισκευές αναφερθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο Joyetech. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.		2. Μην αφήνετε το Joye510CC σε υψηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες υγρασίας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει λάβδη στην συσκευή , το φως του πλћκτρου αναβοσβήνει 5 φορές . 3. Μην χρησιμοποιείτε το Joye510CC με αναλλοτάκτα από άλλες μάρκες τσιγάρων. Δεν έχουν όλα τις ίδιες προδιαγραφές και σε περίπτωση ζημιάς με αυτόν τον τρόπο, Joyetech δεν θα αναλάβει την ευθύνη και την εγγύησή σας θα είναι άκυρη. Οι όροι της εγγύησης Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την κάρτα εγγύησης του Joyetech προϊόντος σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζημιά προκύπτει από λάθος χρήση. Η εγγύησή μας δεν καίχει για προϊόντα που αγοράστηκαν από τρίτους διανομείς/προμηθευτές. Η Joyetech συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 1. Η παρούσα εγγύηση παρέχει υπηρεσίες επισκευής δωρεάν για ελαττωματικά εξαρτήματα Joyetech. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό χρήστη. 2. Αυτή η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί, για τους παρακάτω λόγους:	
3 Joye510CC Greece		Greece Joye510CC 4	

